


SKÆRMENS LYSSTYRKE

Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.


Indstilling	Detaljer
4	Gør skærmens baglys lysere uanset i hvilke omgivelser.
3	Indstilles til standard lysstyrke.
2	Gør skærmens baglys mørkere uanset i hvilke omgivelser.
1	Indstilles på svag lysstyrke. Hjælper med forlænge batterilevetiden, når den er valgt.
AUTO	Indstiller automatisk lysstyrken til „4“ ved udendørs optagelse og til „3“ ved indendørs optagelse.

Visning af punktet**BEMÆRK :**


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



1 Tryk MENU.



2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og tryk OK.



3 Vælg „MONITOR BRIGHTNESS“ og tryk OK.

