

**Afspilningsmenu (video)**

Du kan slette og søge efter specifikke videoer.

Indstilling	Detaljer
DELETE	Sletter uønskede videoer.
PROTECT/CANCEL	Beskytter filer mod at blive slettet ved et tilfælde.
SEARCH DATE	Opdeler indeksskærmen med videoer efter indspilningsdato.
PLAYBACK OTHER FILE	Afspiller video med defekte data.
CLOCK ADJUST	Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.
ON-SCREEN DISPLAY	Indstiller, hvad der skal vises på skærmen under afspilning, som f.eks. ikoner.