
MAKSIMALT ANTAL MAPPER/FILER TIL OPTAGELSE ER NÅET

- ① Flyt filerne eller mapperne til en computer eller en anden enhed.
(Sikkerhedskopier dine filer.)
- ② Vælg „FILE + MANAGEMENT NO“ i „FORMAT SD CARD“ eller i „MEDIA SETTINGS“ menuen. (Alle data på SD-kortet bliver slettet.)