

HURTIG GENSTART

Muliggør at apparatet tændes hurtigt, når LCD-skærmen åbnes igen inden for 5 minutter.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Muliggør at apparatet tændes hurtigt, når LCD-skærmen åbnes igen inden for 5 minutter.


BEMÆRK :

- Strømforsbruget indenfor 5 minutter efter LCD-skærmen slukkes bliver reduceret.


Visning af punktet

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.




- 1 Tryk MENU.



- 2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og tryk OK.



- 3 Vælg „QUICK RESTART“ og tryk OK.



- Strømforsbruget indenfor 5 minutter efter LCD-skærmen slukkes bliver reduceret.