


Afspilning af video med defekte data


Afspiller video med defekte data.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.




1 Vælg afspilningstilstand.



2 Tryk MENU.



3 Vælg „PLAYBACK OTHER FILE“ og tryk OK.



4 Vælg den ønskede video og tryk OK eller ►/||.



- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærm billede, tryk MENU.

BEMÆRK :

- En MTS-fil oprettes i mappen EXTMOV, når datainformationerne er beskadigede.
- Afhængigt af tilstanden af den beskadigede fil, kan den muligvis slet ikke afspilles eller ikke afspilles korrekt.