







Kontrol af medfølgende tilbehør

Hvis nogen af delene mangler eller er defekte, så kontakt din JVC-forhandler eller det nærmeste JVC-servicecenter.

Illustration	Beskrivelse
	<p>Lysnetadapter AC-V10E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbindes til denne enhed for at oplade batteripakken. Den kan også bruges, når du optager eller afspiller videoer indendørs.
	<p>Batteripakke BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsluttes enheden for at give strøm.
	<p>AV-kabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbinder enheden til et tv for at afspille optagne billeder på tv'et.
	<p>USB-kabel (type A - Mini type B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbinder enheden til en computer.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til at installere den leverede software Everio MediaBrowser på en computer.
	<p>Grundlæggende brugervejledning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Læs grundigt og opbevar den på et sikkert sted, hvor den let kan finde, når det er nødvendigt.

BEMÆRK :

Kom godt i gang

- SD-kort sælges separat.
 - Hvis du bruger lysnetadapteren i udlandet, kan det være nødvendigt at anskaffe et omformerstik til pågældende land eller region.
-