


Indstilling af uret til lokal tid under rejser

Indstil dato og tid til lokal tid ved at vælge rejsemålet i „AREA SETTING“ under „CLOCK ADJUST“.


Indstil region-indstillingerne igen, efter du er kommet tilbage fra rejsen.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



1 Tryk MENU.



2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og tryk OK.




- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

3 Vælg „AREA SETTING“ og tryk OK.



- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

4 Tryk på UP/< eller DOWN/> for at vælge det område du rejser til, og tryk på OK.



- Bynavn og tidsforskel vises.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

BEMÆRK :

- Indstilling af „AREA SETTING“ ændrer klokkeslættet, så der tages højde for tidsforskel.
- Når du er vendt tilbage til dit eget land, så vælg igen den region der oprindeligt blev sat op for at få ur-indstillingerne tilbage.