

HDMI-UDGANG

Indstiller ydelsen fra HDMI-stikket af enheden, når den er forbundet til et tv.

Indstilling	Detaljer
AUTO	Det anbefales for det meste at bruge „AUTO“.
576p	Vælg denne funktion, hvis videoen ikke vises korrekt i „AUTO“.


BEMÆRK :

- „1080p“ vises på LCD-skærmen, når et 1080p kompatibelt tv er tilsluttet til denne enhed i afspilningstilstand.


Visning af punktet

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



- 1 Tryk MENU.



- 2 Vælg „CONNECTION SETTINGS“ og tryk OK.



- 3 Vælg „HDMI OUTPUT“ og tryk OK.

