

x.v.Color

Fanger de ægte farver.

(Brug et x.v. farvekompatibelt tv for afspilning.)


Indstilling	Detaljer
OFF	Fanger farver med den samme standard som tv-udsendelser.
ON	Fanger de ægte farver. (for tv'er som understøtter x.v.Color)

BEMÆRK :


- „x.v.Color“ er kun tilgængelig når „VIDEO QUALITY“ er indstillet til „LS“ eller „LE“.

Visning af punktet**BEMÆRK :**

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



1 Tryk MENU.



2 Vælg „x.v.Color“ og tryk OK.

