
Kan ikke indsætte SD-kort.

Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning.