

## Sletning af uønskede filer

Slet uønskede videoer, når lagermediets kapacitet bruges op. Kapaciteten på lagermediet vender tilbage, når filerne er slettet.

### BEMÆRK :

- Slettede filer kan ikke gendannes.
- Beskyttede filer kan ikke slettes.  
Fjern beskyttelsen før filen slettes.
- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige filer på en computer.

## Sletning af en video med defekte data

Videor med defekte data kan ikke slettes med „Sletning af den viste fil“-funktionen. Denne sletning er heller ikke muligt på indeksskærmen.

### ■ Sådan slettes en video med defekte data

- 1 Start eller stop afspilning af en fil.
- 2 Tryk MENU.
- 3 Vælg „DELETE“ og tryk OK.
  - „CURRENT“ kan ikke slettes.