

**Kan ikke lukke menuen SIKKERHEDSKOPIERING.**

Sluk strømmen til denne enhed og fjern lysnetadapteren.