

ZOOM

Indstiller den maksimale zoom.

Indstilling	Detaljer
40x/OPTICAL	Muliggør zoom op til 40x.
70x/DYNAMIC	Muliggør zoom op til 70x.
60x/DYNAMIC	Muliggør zoom op til 60x.
80x/DIGITAL	Muliggør zoom op til 80x.
200x/DIGITAL	Muliggør zoom op til 200x.


BEMÆRK :

- „70x/DYNAMIC“ er kun tilgængelig når „VIDEO QUALITY“ er indstillet til „SSW“ eller „SEW“.
- „60x/DYNAMIC“ er kun tilgængelig når „VIDEO QUALITY“ er indstillet til „SS“ eller „SE“.
- „80x/DIGITAL“ er kun tilgængelig når „VIDEO QUALITY“ er indstillet til „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“, eller „LE“.
- Man kan udvide zoom-området uden at forringe billedkvaliteten ved hjælp af dynamisk zoom.
- Når man bruger digital zoom, bliver billedet kornet, da det bliver forstørret digitalt.


Visning af punktet

BEMÆRK :

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



1 Tryk MENU.



2 Vælg „ZOOM“ og tryk OK.

