

Menu for forbindelsesindstillinger

Du kan justere flere indstillinger for tilslutning af tv eller dvd-optager.

Indstilling	Detaljer
DISPLAY ON TV	Viser ikoner og dato/tid på en tv-skærm.
VIDEO OUTPUT	Indstiller billedformat (16:9 eller 4:3) efter det tilsluttede tv.
HDMI OUTPUT	Indstiller definitionen for mini HDMI kablets video-output.
HDMI CONTROL	Indstiller de forbundne handlinger ON/OFF, når tv'et og denne enhed er forbundet vha. mini HDMI kablet.