


## Sådan skabes en disk med en forbundet Blu-ray-optager


Du kan skabe diske med en Blu-ray-optager ved at koble den til denne enhed med et USB-kabel.

### BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



#### 1 Åbn LCD-skærmen.



#### 2 Kobl til en Blu-ray-optager.



1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
- Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.

3 „SELECT DEVICE“-menuen kommer til syne.

#### 3 Vælg „CONNECT TO OTHER“ og tryk OK.



#### 4 Udfør overspilning på Blu-ray-optageren.

- Se også Blu-ray-optagerens brugervejledning.

### BEMÆRK :

- De oprettede cd'er kan kun afspilles på AVCHD Lite-kompatible Blu-ray-optagere.
- Se også den følgende website.

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/>