


Kaikkien tiedostojen suojaaminen


Suojaa kaikki tiedostot.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




- 1 Valitse toistotila.




- 2 Paina MENU.



- 3 Valitse "PROTECT/CANCEL" ja paina OK.



- 4 Valitse "PROTECT ALL" ja paina OK.



- 5 Valitse "YES" ja paina OK.



- Paina asetuksen jälkeen OK.