


Kirkkaudensäätö


Voit säätää kirkkauden haluamallasi tasolle.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/<DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.



- 1 Paina MENU.




- 2 Valitse "MANUAL SETTING" ja paina OK.




- 3 Valitse "BRIGHTNESS ADJUST" ja paina OK.



- 4 Valitse "MANUAL" ja paina OK.



- 5 Valitse kirkkausarvo UP/<- ja DOWN/>-painikkeilla.



- Kompensatioväli videotallennuksen aikana: -6 – +6
- Paina UP/< lisätäksesi kirkkautta.
- Paina DOWN/> vähentääksesi kirkkautta.

- 6 Vahvista painamalla OK.