
KANSIOIDEN MÄÄRÄ YLITTYNYT

- ① Siirrä tiedostot tai kansiot tietokoneelle tai muulle laitteelle.
(Varmuuskopioi tiedostosi.)
- ② Valitse "FILE + MANAGEMENT NO""FORMAT SD CARD" -valikossa
tai "MEDIA SETTINGS"-valikon. (kaikki SD-kortin tiedot poistetaan.)