

**Liike on epätasainen.**

Aseta SD-kortti uudelleen. (Jos SD-kortti on vioittunut, datan luvussa ilmenee häiriötä. Laite pyrkii toistamaan niin suuren osan kuin mahdollista, mutta lopettaa, jos ongelma jatkuu.)

Varmista PC:n järjestelmävaatimukset käyttäessäsi Everio MediaBrowser 3 -selainta toistamiseen.