

Valinnaiset lisävarusteet

Voit tallentaa pitempään käyttäen valinnaista akkua.

Tuotenimi	Kuvaus
Akku • BN-VG121E • BN-VG138E	• Tarjoaa pidemmän tallennusajan kuin tämän laitteen mukana tuleva akku. Sitä voidaan käyttää myös vara-akkuna.
Akkulaturi • AA-VG1E	• Sallii akun lataamisen ilman tämä laitteen käyttöä.
HDMI-johto • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• Korkealla kuvanlaadulla katseleminen. • Lähettää video-, ääni- ja ohjaussignaaleja laitteiden välillä.

HUOMAUTUS :

- Lisätietoja löydät luettelostamme.
- BN-VG107E on sama akku kuin se, joka toimitetaan laitteen mukana.
- Tämä laite ei tue tiedostojen kopiointia liittämällä laite DVD-kirjoittimeen.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akkua	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG107E (Toimitettu)	40 min	1 h 5 min
BN-VG114E	1 h 15 min	2 h 10 min
BN-VG121E	1 h 55 min	3 h 15 min
BN-VG138E	3 h 20 min	5 h 45 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" (perus).
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)