
VARMUUSKOPIO-valikon poistaminen ei onnistu.

Kytke virta pois laitteesta ja tai irrota verkkolaite.