


Sisäosa



- 1** Kaiutin
 - Toistaa audioäänen videotoston aikana.
- 2** ▶ Toisto-ja tallennuspainike
 - Vaihtaa tallennus-ja toistotilojen välillä.
- 3** UP/<-painike
 - UP: vierittää/siirtää osoitinta kuvakkeissa ylöspäin
 - <: haku taaksepäin
- 4** DOWN/>-painike
 - DOWN: vierittää/siirtää osoitinta kuvakkeissa alaspäin
 - >: haku eteenpäin
- 5** OK/INFO-painike
 - Vahvistaa valinnan. / Näyttää seuraavat tiedot:
 - Tallennus: Näyttää jäljellä olevan ajan ja akun tehon.
 - Toisto: Näyttää tiedostotiedot, kuten tallennuspäiväys.
- 6** AV-liitin
 - Kytkee televisioon jne.
- 7** MENU valikkopainike
- 8** HDMI miniliitin
 - HDMI TV-liitäntää varten.
- 9** USB-liitin
 - Liitetään tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.