


Kameran värinän vähentäminen


Kun kuvanvakautin on asetettu, kameras värinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




1 Paina MENU.



2 Valitse "DIS" (kuvanvakain) ja sitten OK.



3 Aktivoi kuvanvakain valitsemalla "ON" tai "ON (AIS)" ja valitse sitten OK.



Näyttö	Asetus
OFF	Poistaa käytöstä kuvanvakautuksen.
ON	Vähentää kameras värinää normaaleissa kuvausolosuhteissa.
ON (AIS)	Vähentää kameras värinää tehokkaammin kuvatessa kirkkaita kohteita laajakulmapäässä. Vain laajakulmapäässä (noin 5x).

HUOMAUTUS :

- On suositeltavaa asettaa kuvanvakautin "OFF", kun kuvataan jalustan päältä vähän liikkuvaa kohdetta.
- Täydellinen kuvan vakaus ei ehkä ole saavutettavissa, mikäli kamera värisee paljon.
- Tämä asetus on tehokas vain videotallennuksessa.