


Videoiden toisto


Voit valita toistettavat tallennetut videot tai yksittäiskuvat hakemistoruudusta (esikatselunäyttö).

1 Valitse toistotila.



- Palaa tallennustilaan painamalla uudelleen -painiketta.

2 Valitse haluamasi video ja paina OK tai .



- Pysäytä (keskeytä) toisto painamalla - tai -painiketta.
- Palaa hakemistoruutuun liu'uttamalla (zoomaus) -vipua toiston ollessa tauolla.
- Siirry hakemistoruudun seuraavalle sivulle liu'uttamalla (zoom) -vipua.
- Teräväpiirtona ja peruskuvanlaadulla tallennetut videot näkyvät erikseen hakemistoruudussa. Aseta enne toistotilan valintaa "VIDEO QUALITY" tallennusvalikossa arvoon "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS" tai "LE", kun haluat katsella teräväpiirtona tallennettuja videoita, tai arvoon "SSW", "SS", "SEW" tai "SE", kun haluat katsella peruskuvanlaadulla tallennettuja videoita.

UP/←*	Haku taaksepäin	Kehys kehykseltä -toisto taaksepäin
DOWN/→*	Haku eteenpäin	Kehys kehykseltä -toisto eteenpäin

*Aloita hidas toisto pitämällä painike painettuna.

HUOMAUTUS :

- Voit hakea tiettyä tiedostoa tallennuspäivän perusteella.

TÄRKEÄÄ :

- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot.
Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön.
JVC ei ota vastuuta menetetyistä tiedoista.

Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen




Tallenteen päiväyksen ja muiden tietojen tarkistaminen

Voit esittää valitun tiedoston tallennuspäivän ja keston.

1 Aseta toisto tauolle.

2 Paina OK/INFO.



Videotoiston toimintopainikkeet/-vivut

Hakemistoruudun aikana

Toimintopainike /-vipu	Kuvaus
UP/← DOWN/→	Valitse osoitin / siirrä osoitinta
OK/INFO 	Videon toisto
Zoom T / W	Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle

Toistettaessa videota

Toimintopainike /-vipu	Toistettaessa videota	Videon keskeytyksen aikana
	Keskeytyks	Toisto
Zoom 	-	Pysäytä (palaa esikatselunäyttöön)
Zoom T / Vol.+	Lisää äänenvoimakkuutta	-
Zoom W / Vol.-	Vähentää äänenvoimakkuutta	-