
Zoom fungerar inte.

Zoomen kan inte användas vid inspelning med tidsluckor.

Om du vill använda digital zoom ställer du in "ZOOM" på "80x/DIGITAL" eller "200x/DIGITAL".