


Ansluta via HDMI-minikonnektorn

Om man använder HDTV kan man spela upp i HD-kvalitet genom anslutning av HDMI-kontakten.


- Använd en HDMI-kabel med hög hastighet.
- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Anslut till en TV.



2 Anslut nätadaptern till denna enhet.



- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till enhetens ingång via den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING :

- Ställ in "VISA PÅ TV" i menyn "ANSLUTN. INSTÄLLN." till "PÅ" för att spela upp med visning av datum/tid.
- Ändra inställningarna i "HDMI-UTGÅNG" beroende på anslutningen.
- Eventuellt matas inte bild och ljud korrekt till TV:n via HDMI-minikabeln, beroende på den TV som är ansluten.
Utför i så fall följande åtgärder.
 - 1) Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
 - 2) Stäng av och sätt på enheten igen.
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.