

Tagning av närbilder


Du kan ta närbilder av ett motiv med telemakrofunktionen.




* Bilden är bara en imitation.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Tryck på MENU.




2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.



3 Välj "TELE-MAKRO" och tryck på OK.



4 Välj "PÅ" och tryck på OK.



OBS! :

- När du inte tar närbilder, så sätt "TELE-MAKRO" på "AV". Annars kan bilden bli suddig.

Inställning	Detaljer
AV	Aktiverar närbilder från upp till 1 m med telefoto (T). Aktiverar närbilder från upp till 5 cm med vidvinkel (W).
PÅ	Aktiverar närbilder från upp till 50 cm med telefoto (T). Aktiverar närbilder från upp till 5 cm med vidvinkel (W).