


Scenval


Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.




1 Tryck på MENU.




2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.



3 Välj "SCENVAL" och tryck på OK.



4 Välj scen och tryck på OK.



* Bilden är bara en imitation.

Inställning	Effekt
NATT	Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt med hjälp av en långsam slutare när det är mörkt. Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer. OFF ON
SPOTLIGHT	Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus. OFF ON