

Bilderna projiceras vertikalt på TV.

Ställ in "VIDEOUTGÅNG" i menyn "ANSLUTN. INSTÄLLN." till "4:3".
Justera TV-skärmen motsvarande.