

Spela in videor på skivor

Kopiera filerna som har organiserats med användarlistan på DVD-skivor.

GZ-HM430

Du kan skapa bara AVCHD-skivor med den medföljande programvaran.


För att skapa DVD-Video-skivor, se "Dubba filer genom att ansluta till en DVD-spelare eller VCR" (sid. 0).

Man kan kopiera de inspelade filerna till skivor med hjälp av en extern DVD-skrivare eller Blu-ray-enhet.

Ladda ner valfria programmet här


http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

- 1 Sätt i en ny skiva i datorns inspelningsbara DVD- eller Blu-ray-enhet.
- 2 Välj önskad användarlista.



Klicka på


- 3 Välj filerna som ska kopieras till skivan i ordning.



Klicka på

- Klicka på "Inställningar" för att välja typ av skiva. Bildkvaliteten är inställd till standard när DVD-Video valts.
- Klicka på "Markera alla" för att välja alla filer som visas.
- När du har valt klart klickar du på "Nästa".

- 4 Ställ in rubriken för toppmenyn på skivan.



Klicka på

- Klicka på "Inställningar" för att välja bakgrund till meny.
- Klicka på "Start" efter inställningen är klar.

- 5 När kopieringen är klar klickar du på "OK".

ANMÄRKNING :

- Följande typer av skivor kan användas med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 3.

DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW

DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW

- Everio MediaBrowser 3 har stöd för 2 skivformat: DVD-Video och AVCHD.
- Använd Everio MediaBrowser 3-spelare för att spela upp skivan. Läs i hjälpfilen för den medföljande Everio MediaBrowser 3-programvaran för att hantera den.
- Om du vill se hjälpfilen till Everio MediaBrowser 3 väljer du "Hjälp" i menyraden på Everio MediaBrowser 3 eller trycker på F1 på tangentbordet.
- Om det uppstår problem med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 3 kan du kontakta "Pixela-centralen för användarsupport".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/