



## Kontrollera tillbehören

Om någon av artiklarna saknas eller är defekt så rådfråga närmaste JVC-handlare eller JVC-servicecenter.

| Illustration                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Nätadapter<br/>AC-V10E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansluts till denna enhet för att ladda batteripaketet.<br/>Det kan även användas för att spela in eller upp videos inomhus.</li> </ul> |
|    | <p>Batteripaket<br/>BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monteras på denna enhet för att få ström.</li> </ul>                                                                               |
|    | <p>AV-kabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansluts från denna enhet till en TV för att visa inspelningarna på TV.</li> </ul>                                                                    |
|   | <p>USB-kabel<br/>(Typ A - mini typ B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansluter enheten till en dator.</li> </ul>                                                                                 |
|  | <p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• För installation av medföljande programvara Everio MediaBrowser på en dator.</li> </ul>                                                                |
|  | <p>Grundläggande användarhandbok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Läs igenom noga och förvara på ett säkert ställe för enkel referens när det behövs.</li> </ul>                                  |

ANMÄRKNING : \_\_\_\_\_

## Komma igång

---

- SD-kort säljs separat.
  - Ha en kommersiellt tillgänglig kontaktomvandlare för landet eller området du besöker i beredskap, när nätadaptern används utomlands.
-