

**x.v.Color**

Fångar de sanna färgerna.

(Använd en TV som är kompatibel med x.v.Color vid uppspelning.)


| Inställning | Detaljer                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| AV          | Fångar färger med samma standard som en TV-sändning.                |
| PÅ          | Fångar de sanna färgerna. (för TV-apparater med stöd för x.v.Color) |

**ANMÄRKNING :**


- "x.v.Color" är endast tillgänglig när "VIDEOKVALITET" är inställd till "LS" eller "LE".

**Visa motivet****ANMÄRKNING :**

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Tryck på MENU.



- 2 Välj "x.v.Color" och tryck på OK.

