


Säkerhetskopiera alla filer


Kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk innan du säkerhetskopierar.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Öppna LCD-skärmen.



2 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.



1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

• Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.

• Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.

3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.

3 Välj "ANSLUT TILL PC" och tryck på OK.



• Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.

4 Välj "SÄKERHETSKOPIERA" och tryck på OK.




• Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.

• För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

• Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 3 startar på datorn.

De följande åtgärderna ska utföras på datorn.


5 Ställ in volymen.



Klicka på "Alla volymer i videokamera"


6 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)



• Säkerhetskopieringen startas.

7 Tryck på "OK" när backupen slutförts.



ANMÄRKNING :


- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet där videor lagras i denna enhet.
- Efter att man säkerhetskopierat sina filer med hjälp av medföljande programvara kan de inte återställas till enheten.
- Om det uppstår problem med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 3 kan du kontakta "Pixela-centralen för användarsupport".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

Koppla bort denna enhet från datorn

1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".



Kopiering

- 2** Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3** (För Windows Vista) Klicka "OK".
- 4** Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.