

Radera filer som du inte vill ha

Radera oönskade videor när utrymmet i inspelningsmedia börjar bli fullt. Kapaciteten i inspelningsmedia kan återställas efter radering av filerna.

ANMÄRKNING :

- Raderade filer kan inte återställas.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.
- Se till att säkerhetskopiera viktiga filer till en dator.

Radera en video med felhanteringsinformation

Videor med felhanteringsinformation kan inte raderas med "Radera filen som aktuellt visas"-funktionen. Radering är inte heller möjlig på indexskärmen.

■ För att radera en video med felhanteringsinformation

- 1 Starta eller pausa uppspelningen av en fil.
- 2 Tryck på MENU.
- 3 Välj "TA BORT" och tryck på OK.
 - "AKTUELL" kan inte väljas.