
Bilder och ljud matas ut felaktigt när enheten är ansluten till TV:n via HDMI-minikabeln.

Bilder och ljud kanske inte sänds ut korrekt beroende på den TV som är ansluten. Utför i så fall följande åtgärder.

- ① Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
- ② Stäng av och sätt på enheten igen.