
Det går inte att spela in.

Ställ in till inspelningsläge med  (upp-/inspelnings)-knappen.