

ZOOM

Ställer in max zoomomfång.

Inställning	Detaljer
40X/OPTISK	Aktiverar zoomning upp till 40x.
70x/DYNAMIC	Aktiverar zoomning upp till 70x.
60x/DYNAMIC	Aktiverar zoomning upp till 60x.
80x/DIGITAL	Aktiverar zoomning upp till 80x.
200x/DIGITAL	Aktiverar zoomning upp till 200x.


ANMÄRKNING :

- "70x/DYNAMIC" är endast tillgänglig när "VIDEOKVALITET" är inställd till "SSW" eller "SEW".
- "60x/DYNAMIC" är endast tillgänglig när "VIDEOKVALITET" är inställd till "SS" eller "SE".
- "80x/DIGITAL" är endast tillgänglig när "VIDEOKVALITET" är inställd till "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS" eller "LE".
- Du kan utöka zoomområdet utan att minska bildkvaliteten med hjälp av dynamisk zoom.
- Vid användning av digital zoom blir bilden grynig eftersom den förstoras digitalt.


Visa motivet

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Tryck på MENU.



- 2 Välj "ZOOM" och tryck på OK.

