


Datumsökning


Du kan söka efter och spela upp videor genom att ange inspelningsdatum.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Välj uppspelningsläge.




- 2 Tryck på MENU.



- 3 Välj "SÖKDATUM" och tryck på OK.



- 4 Tryck på UP/< eller DOWN/> för att välja inspelningsdatum och tryck sedan på OK.



- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

- 5 Välj önskad video och tryck på OK eller ►/||.



- Endast filer som har spelats in på det valda datumet visas.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.
- Flytta spaken (zoom) för att gå till nästa sida på indexskärmen.