

DEMO.LÄGE

Spelar en demonstration av specialfunktionerna i denna enhet.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Spelar en demonstration av specialfunktionerna i denna enhet.

Visa demoläge


- 1 Ta ut batteripaketet och SD-kortet.
 - 2 Anslut nätadaptern.
 - 3 Öppna LCD-skärmen varvid enheten startar automatiskt.
- Demonstrationen börjar spelas upp efter 3 minuter.
 - Tryck på OK för att stoppa uppspelningen.

ANMÄRKNING :


- Detta läge är inte tillgängligt vid uppspelning.

Visa motivet**ANMÄRKNING :**


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Tryck på MENU.



- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och tryck på OK.



- 3 Välj "DEMO.LÄGE" och tryck på OK.

