
Batteriet laddas ur trots att nätadaptern är ansluten.

Använd en JVC nätadapter (AC-V11E).