


Tilkobling via HDMI-minikontakten

Hvis du bruker en HDTV, kan du spille av i HD-kvalitet ved å koble til HDMI-kontakten.


- Bruk en høyhastighets HDMI-kabel.
- Se også brukerveiledningen for TV-en.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Koble til en TV.



2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.



- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- 3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å bytte til inngangen for denne enheten via den tilkoblede kontakten.



4 Spill av en fil.



NB! :

- For å spille av og vise dato/klokke, stiller du "DISPLAY ON TV" i "CONNECTION SETTINGS"-menyen til "ON".
- Endre innstillingene i "HDMI OUTPUT" i henhold til tilkoblingen.
- Når enheten er koblet til en TV via HDMI-minikabelen, kan det hende bilde og lyd ikke er som det skal, avhengig av TV-en du har koblet til. Gjør som følger i slike tilfeller:
 - 1) Koble HDMI-minikabelen fra og så til igjen.
 - 2) Slå denne enheten av og på igjen.
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produzent.