

Ta nærbilder


Du kan ta nærbilder av et motiv ved bruk av telemakrofunksjonen.




* Bildet er bare en utskrift.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Trykk på MENU.




2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på OK.



3 Velg "TELE MACRO" og trykk på OK.



4 Velg "ON" og trykk på OK.



Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 5 cm med vidvinkelenden (W).

ADVARSEL :

- Når du ikke tar nærbilder, sett "TELE MACRO" på "OFF". Hvis ikke kan bildet bli uklart.

Innstilling	Detaljer
OFF	Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 1 m med telefotoenden (T). Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 5 cm med vidvinkelenden (W).
ON	Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 50 cm med telefotoenden (T).