



Justere lysstyrken


Du kan justere lysstyrken til ditt foretrukne nivå.

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.




- 1 Trykk på MENU.




- 2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på OK.



- 3 Velg "BRIGHTNESS ADJUST" og trykk på OK.



- 4 Velg "MANUAL" og trykk på OK.



- 5 Velg lysstyrkeverdi med knappene UP/< og DOWN/>.



- Kompenseringsområde under videoopptak: -6 til +6
 - Trykk på UP/< for å øke lysstyrken.
 - Trykk på DOWN/> for å redusere lysstyrken.
- 6 Trykk på OK for å bekrefte.