


Front**1** Linsedeksel

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.
- Ikke dekk til linsen med fingrene under opptak.

2 Monomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.