
Bildene vises vertikalt på TV-en.

Still "VIDEO OUTPUT" i "CONNECTION SETTINGS"-menyen til "4:3".
Juster TV-skjermen deretter.