


Stille inn hvitbalansen


Du kan stille fargetonen etter lyskilden.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.




- 1 Trykk på MENU.




- 2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på OK.



- 3 Velg "WHITE BALANCE" og trykk på OK.



- 4 Velg hvitbalanseinnstillingen og trykk på OK.



Innstilling	Detaljer
AUTO	Justerer automatisk til naturlige farger.
MWB	Bruk dette hvis du ikke har fått løst problemet med unaturlige farger.
FINE	Bruk dette når du tar opp utendørs i solskinn.
CLOUD	Bruk dette når du tar opp en overskyet dag eller i skyggen.
HALOGEN	Bruk dette når du tar opp under belysning som en videolampe.

Bruke MWB

- 1 Hold et ark med vanlig hvitt papir foran linsen slik at papiret fyller skjermen.