

Meny for mediainnstilling

Du kan gjøre ulike innstillinger for opptaksmedia.

Innstilling	Detaljer
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.