
Kan ikke slå av BACK-UP-menyen.

Slå av enheten eller fjern vekselstrømadapteren.