


Tilkobling via AC-kontakten

Ved å koble den medfølgende AV-kabelen til AV-kontakten kan video spilles av på en TV-skjerm.


- Se også brukerveiledningen for TV-en.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Koble til en TV.



2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.



- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- 3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å bytte til inngangen for denne enheten via den tilkoblede kontakten.



4 Spill av en fil.



NB! :

- For å spille av og vise dato/klokke, stiller du "DISPLAY ON TV" i "CONNECTION SETTINGS"-menyen til "ON".
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produsent.