

## ZOOM

Stiller inn maks zoom.

| Innstilling  | Detaljer                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 40x/OPTICAL  | Gjør det mulig å zoome opptil 40x.  |
| 70x/DYNAMIC  | Gjør det mulig å zoome opptil 70x.  |
| 60x/DYNAMIC  | Gjør det mulig å zoome opptil 60x.  |
| 80x/DIGITAL  | Gjør det mulig å zoome opptil 80x.  |
| 200x/DIGITAL | Gjør det mulig å zoome opptil 200x. |


**NB! :** \_\_\_\_\_

- “70x/DYNAMIC” er bare tilgjengelig når “VIDEO QUALITY” er stilt til “SSW” eller “SEW”.
- “60x/DYNAMIC” er bare tilgjengelig når “VIDEO QUALITY” er stilt til “SS” eller “SE”.
- “80x/DIGITAL” er bare tilgjengelig når “VIDEO QUALITY” er stilt til “UXP”, “XP”, “SP”, “EP”, “LS”, eller “LE”.
- Du kan utvide zoomeområdet uten å redusere bildekvaliteten ved bruk av dynamisk zoom.
- Når digital zoom brukes, bli bildet kornete fordi det forstørres digitalt.


## Viser elementet

**NB! :** \_\_\_\_\_

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



**1** Trykk på MENU.



**2** Velg “ZOOM” og trykk på OK.

